

Vor dem Gebrauch  
Avant l'utilisation  
Prima dell'uso  
Before use

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäss dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wird das Gerät am Netzkabel betrieben, erfolgt währen dieser Zeit keine Akkuladung. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. L'appareil ne se recharge pas pendant qu'il est utilisé sur secteur. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Leggete tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservate con cura il presente manuale e trasmettetelo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve solamente essere adoperato allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservate le direttive di sicurezza. Fino a che l'apparecchio è alimentato dal cavo elettrico, la batteria non vengono caricata. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA).

Please read these instructions. Keep the instructions carefully and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. If the appliance is being used on the mains lead, during this time its battery will not be recharging. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

Akku laden  
Recharger la batterie  
Caricare la batteria  
Charge battery

1

Netzkabel anstecken  
Brancher le cordon-secteur  
Inserire il cavo elettrico  
Plug in mains adapter

2

Netzteil einstecken  
Insérer la prise  
Inserire l'alimentatore  
Plug in

i

Netzbetrieb  
Utilisation sur secteur  
Alimentazione di rete  
Mains operation

Das Kabel kann nicht falsch eingesteckt werden  
Le cordon est sécurisé  
Il cavo è protetto contro la polarità inversa  
The cable cannot be plugged in the wrong way round

Ca. 8 Stunden laden. Die Ladeleuchte brennt  
Recharger pendant 8 heures environ. Le voyant lumineux indiquant le chargement en cours est allumé  
Caricare per circa 8 ore. La spia luminosa di carica è accesa  
Charge for about 8 hours. The charging light is on

Das Kabel kann direkt am Gerät eingesteckt bleiben  
Le cordon peut rester branché directement dans l'appareil  
Il cavo può essere introdotto direttamente nell'apparecchio  
The cable can be plugged directly in to the appliance

Geräteübersicht  
Description de l'appareil  
Descrizione dell'apparecchio  
Appliance description



Gebrauchen  
Utiliser  
Usare  
Use

1

Führungskamm montieren  
Installer le peigne-guide  
Montare il pettine guida  
Fit the guide comb

2

Schnittstufe wählen  
Sélectionner la longueur de coupe  
Selezionare il livello di taglio  
Select cutting level

3

Schneiden  
Couper  
Tagliare  
Cut

4

Ausschalten  
Eteindre  
Spegner  
Switch off

Für 1mm Schnitt Führungskamm abnehmen  
Pour une coupe 1mm, démonter le peigne-guide  
Per tagli da 1mm, togliere il pettine guida  
For a 1mm cut, remove the guide comb

1

2

3

4

~3 mm

~12 mm

LOCK

Haare zwischendurch wegblassen  
Souffler pour enlever les cheveux  
Soffiare via i capelli ogni tanto  
Blow hairs away from time to time

ON

EIN / MARCHE / AVVIARE / ON

Klinge nach oben halten  
Diriger la tondeuse vers le haut  
Tenere la lama verso l'alto  
Hold blade upwards

Deckhaare  
Cheveux du dessus de la tête  
Capelli della fronte  
Outer hair

Ohne Führungskamm gerade schneiden  
Couper droit sans utiliser le peigne-guide  
Tagliare diritto senza il pettine guida  
Trim straight without guide comb

Klinge wird heiss  
Lame devient brûlant  
Lametta diventa caldo  
Blade becomes hot

Schneiden Sie langsam und beginnen Sie mit einer längeren Schneidstufe  
Couper lentement en commençant par une grande hauteur de coupe  
Tagliare lentamente e iniziare da un livello di taglio più lungo  
Cut slowly, starting with one of the longer cutting levels

AUS / ARRET / OFF / OFF

OFF

fold here!

Klingenpflege  
Entretien de la lame  
Manutenzione delle lamette  
Looking after the blade

a

Klinge öffnen  
Ouvrir la lame  
Aprire la lama  
Open the blade

b

Haare entfernen  
Enlever les cheveux  
Eliminare i capelli  
Remove hair strands

c

Klinge zuklappen  
Fermer la lame  
Chiudere la lama  
Close the blade

d

Klinge ölen  
Lubrifier la lame  
Oliare la lama  
Oil blade

Nur bei ausgeschaltetem Gerät  
Uniquement lorsque l'appareil est éteint  
Solo con l'apparecchio spento  
Only when the appliance is switched off

Beidseitig drücken  
Appuyer de chaque côté  
Spingere da entrambi i lati  
Press from both sides

Nur mitgelieferten Pinsel verwenden  
Utiliser uniquement le pinceau fourni  
Usare solo il pennellino in dotazione  
Use only the brush provided

Kräftig eindrücken  
Appuyer fortement des deux côtés  
Spingere con forza  
Press in firmly

Nach Bedarf – selon besoin –  
secondo necessità – as required:

Danach das Gerät kurz laufen lassen  
Mettre l'appareil en marche pendant quelques instants  
Successivamente, far funzionare l'apparecchio per qualche secondo  
Then switch the appliance on briefly

Nur mitgeliefertes Spezialöl verwenden – sparsam anwenden  
Utiliser uniquement le lubrifiant spécialement fourni avec la tondeuse – Ne pas en mettre trop  
Utilizzare solo l'olio speciale in dotazione: usare con parsimonia  
Use only the special oil provided. Use it sparingly

fold here!

Reinigung  
Nettoyage  
Pulizia  
Cleaning

Klinge nach jedem Gebrauch mit dem beigelegten Pinsel reinigen.  
Nettoyer la lame après chaque utilisation en utilisant le pinceau livré avec la tondeuse.  
Pulire la lama con il pennellino in dotazione, dopo ogni utilizzo.  
Clean the blade with the brush provided every time the appliance is used.

Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden.  
Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants.  
Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi.  
Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents.

fold here!

Garantieschein – 2 Jahre Garantie  
Bulletin de garantie – 2 ans de garantie  
Garanzia – 2 anni di garanzia  
Guarantee – 2 years guarantee

Haarschneider  
Tondeuse à cheveux  
Tagliacapelli  
Hair cutter

Modell/Erzeugnis  
Modèle/produit  
Modello/prodotto  
Model/product

Seriennummer  
Numéro de série  
Numero di serie  
Serial number

Verkäuferfirma  
Firme  
Ditta  
Company

Verkäufer  
Vendeur  
Venditore  
Sales assistant

Verkaufs-/Lieferdatum  
Date de vente/livraison  
Data di vendita/consegna  
Sales/delivery date

Stempel  
Timbre  
Timbro  
Stamp

Käufer  
Acheteur  
Aquirente  
Customer

Art.-Nr. 1706

CH  
Trisa Electro AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectro.ch  
+41 41 933 00 30

DE  
HKS  
Satellitentechnik  
Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstr. 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

AT  
Franz Holzbauer  
Service GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectro.at  
+43 (2647) 4304070

CUT!

CUT!

Refined/protected by «ergonomic communication» - Ergocomprendere GmbH  
Unauthorized use/copying is liable to punishment.



